


Sterowanie ECO Touch nie jest dostępne. Można zastosować inne pod warunkiem wymiany poniższego kompletu i zmianie kolejności PIN'ów wg. schematu.

- 1012795 Przewód sieciowy 3x0,75 PIN
- 1038865 Sterowanie EAE S 01 31 00 (3 Biegi)
- 1045693 Wiązka EAE T 18 13 75 100 1200 3 1 1000

NEW



OLD

